

## スキミング・ガード！ICカードの守護神『セフティ』機能説明 『セフティ』の使用方法



左記のように読まれたくないICカードに直接、接触するように重ねてカードケースに入れます。

※写真では非接触ICカードとずれていますが、実際にご利用の際は完全に重ねてご使用ください。



『セフティ』を入れる位置がICカードの表側か裏側かに関係なく効果を発揮します。



このようにICカードを入れるホルダーが離れている場合は枚数ごとに『セフティ』が必要になります。




### 『セフティ』表面

現在販売中のタイプはシンプルなデザインになっています。表面はPET素材で傷つきにくくなっています。



このように重ねることでハンディ・スキマーなどでの情報読取を防ぎます。

## スキミング・ガード！ICカードの守護神『セフティ』機能説明 『セフティ』の効果



コンピューターにカード・リーダーを接続して『セフティ』の効果进行测试します。  
モニター画面上の横長の白い部分がリーダー・アプリケーションです。

※カード・リーダーはソニーのフェリカ用を使用しています。



リーダーに「イコカ」を乗せると利用履歴と残高が表示されます。

※「イコカ」はJR西日本発行の非接触ICカード乗車券です。



「イコカ」の上に『セフティ』を重ねると履歴表示が消えます。

カードとリーダーの通信が途絶えました。  
テストでは上部1cm程度ずらしていますが、完全に重ねてご使用になることをお奨めします。



次にハナプラス「ピタパ」を乗せます。  
同じように履歴表示が出ますが、「ピタパ」はポストペイで後から引き落としなので残高はゼロの表示です。

※「ハナプラス」は阪急電鉄発行の非接触ICカードです。

※「ピタパ」はスルっと KANSAI のIC決済サービスです。



『セフティ』を上から重ねると履歴表示が消えます。  
このように『セフティ』を非接触ICカードに重ねることでカード・リーダーがカードとの通信を行なえなくなり、カードの情報を読み取ることができなくなります。